

取扱説明書



電気オーブン H 328 B KAT H 328-2 B KAT

お買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。とくに「安全上のご注 意」は必ずお読みください。



目次


	ページ
オーブンについて	5
装備	6
付属品	7
環境に対する配慮	8
安全上のご注意	9
使用済み器具の廃棄処分	14
はじめてお使いになる前に	15
基本設定を実行する	15
基本設定を変える	17
本体をクリーニングする	17
オーブンの加熱方式	18
熱風	
上下加熱	18
グリル	
コンベクショングリル	18
調節部	
オーブンを使う	20
調理モード「急速加熱」を使う	21
タイマー	22
機能	22
 時刻を変更する	22
自動で調理を止める	23
タイマーで調理をスタートする	23
ショートタイムを入力する	24
入力した時間を確かめる、変更する	
自動調理をキャンセルする	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25

目次

ベーキング	. 26
焼き型	26
熱風	26
上下加熱	26
ベーキングのヒント	27
ベーキング早見表	. 28
ローストする	. 30
ローストするときのヒント	31
ロースト早見表	. 32
グリルする	. 33
焼き網でグリルする	33
グリルするときのヒント	34
グリル早見表	. 35
煮つめて貯蔵食料にする	. 36
解凍する	. 37
煮たり、焼き上げる	. 38
加工食品を調理する	38
DIN 性能試験料理	. 40
クリーニングとお手入れ	. 41
フロント、操作パネル	41
ガラスフロント仕様	41
アルミフロント仕様	41
ステンレス仕様	41
焼き網/棚受け	42
ローストフィルター	42
PerfectClean ほうろう加工	43
触媒ほうろう加工	45
庫内	47

目次

故障かな?と思ったら	. 52
オプション	. 59
仕様	. 62
アフターサービス	. 63



操作パネル

- ① 調理モード選択スイッチ
- ②温度調節スイッチ
- ③ ヒーターパイロットランプ
- ④ タイマー
 - ·時間表示
 - ・タイマー時間表示

オーブン庫内

- ⑤ 上部加熱 + グリルヒーター カバープレート付
- ⑥ファン吸気口
- ⑦ 棚受けラック位置 1、2、3、4
- ⑧ オーブンドア

オーブンについて

装備

オーブンコントローラー

ベーキング、ローストやグリルするそれぞれの 調理モードに利用する以外に

- 時間の表示
- アラーム音の発生
- 調理具合の自動ON/OFF も可能です。

蒸気冷却システム

オーブンのスイッチが入ると自動的に冷却ファンが回り、庫内からの高温の蒸気はオーブンドアと操作パネルの間を抜けるまえに庫外の冷気と混じって冷やされるようにしてあります。

操作パネルのスイッチ類とドアの取っ手は少し熱 くなるだけで、安全に手を触れることができま す。

調理工程が終ったら冷却ファンは再びしばらく 回りっぱなしになり、庫内や操作パネルやトール ユニットが結露しないようにします。 冷却ファン は庫内が所定の温度に冷却されると自動的に 止まります。

Perfect Clean 加工面

- オーブン庫内
- 天パン
- グリルパン
- 焼き網
- サポートグリッド

の表面は PefectClean 加工されています。

この表面加工の際立った非付着性によって調理したものがこびり付かないようにしたり、汚れ落ちが簡単になります。

「クリーニングとお手入れ」の項に記載する説明に従ってください。

触媒加工面

後壁とカバープレートは濃い灰色の触媒エナメル質で被覆してあり、これで高温時には油が跳ねかかって自動的に汚れを落します。

これで庫内の手が届きにくいところのクリーニングが楽になります。

「クリーニングとお手入れ」の項に記載する説明に従ってください。

触媒

触媒はオーブンの蒸気冷却系統に取り付けて あります。

排出される蒸気から油分をろ過して、臭いを落 します。

解凍と庫内照明以外の各調理モードでは触媒は自動的に作用します。


付属品

同梱される付属品は次のとおりです。

その他の付属品については、本体をお買い上 げになられた販売店かミーレ・サービスでお求 めください。特別付属品についてはオプション の項を参照しください。

天パン、グリルパン、焼き網

ちょっと引き出さなければいけない時に全体が ずり落ちないようにする引出しキャッチ付となっ ています。




差し込むときには引出しキャッチが後側にくるようにしてください。

天パンやグリルパンや焼き網は持ち上げないと 外せません。

ローストフィルター

次の調理モードでは必ずファンの排気口前にローストフィルターを付けてください。

- 焼き網、ふたを外してキャセロール鍋や焼き 皿でローストする熱風モード
- コンベクショングリル



空気の流れによって分離された油滴はローストフィルターに捕捉され、庫内や後壁の背後の空所はずっと汚れることはありません。

ベーキングするときは調理時間が長くなりますのでローストフィルターを取り付けないください。

環境に対する配慮

梱包材の始末

梱包材は、輸送時に本体が損傷しないように保護するものです。

輸送や保護に使われる詰物は廃棄するときは 環境に優しい材質から選んであり、リサイクルす ることができます。

梱包材を資源サイクルに戻すことは原材料の無駄をなくして、ごみの量を減らすことになります。 ミーレ製品取扱店では梱包材を引き取ってくれます。

使用済み器具の廃棄処分

使用済みの器具にはまだ貴重な材料が数多く 含まれていますから、古くなった器具は販売店 か公共の収集システムを通じて資源サイクルに 戻してください。

使用済み器具を運び出すまでは子供たちに対して安全に保管されように配慮してください。 これについては、取扱説明書の「安全上のご注意」をご参照ください。

⚠ 警 告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容を示しています。

注 意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発 生が想定される内容を示しています。

ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 損害を未然に防止するため色々な絵表示を 使用しています。内容をよく理解してから 本文をお読みください。

- 一般的に重要な注意事項
- ↑ 潜在的な危険・警告・注意
- **外** 感電注意
- 機器に損害を与える可能性のある場合
- 高温注意
- √ 分解禁止
- 電源プラグに関する注意
- 水場、湿気の多い場所での使用禁止

≜ 告

▲ 本機を設置する前に、損傷がないか チェックしてください。損傷の見られる 電気オーブンは設置、使用をしないでく ださい。

がずアースを取り付けてください。 故障や漏電の時に感電する恐れがあります。(電気工事士の有資格者が第3種接地 工事をするよう法令で定められています。)

- 電気工事はすべて電気工事設備基準に 準じて行ってください。
- 本機は現行の安全基準に準じて製造されています。修理技術者以外の方による修理、改造、分解は行わないでください。これによるいかなる損害も製造業者は責任を負いません。修理が必要な場合は販売店またはミーレ指定サービス店にご連絡ください。
- 浴室や風雨にさらされる場所など湿気の 多い場所には設置しないでください。(感 電・火災・故障・変型の恐れがあります。)
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、また濡れた手で抜き差ししないでください。(感電やけがをすることがあります。)
- お手入れの際などに、本体各部に水をか けないでください。

安全上のご注意

本機は所定の安全基準に適合しています が、正しくお使いにならないと人的、物的指 害の原因になる恐れがあります。

電気オーブンをはじめてお使いになる前には この取扱説明書をよくお読みになってくださ 11

安全上、ビルトインやお使いになるとき、お 手入れするときの注意事項を記載していま す。よくお読みになって安全に、大事にお使 いください。

取扱説明書は大切に保管しておいて、次に 使われる方にお渡しください。

用途は決められています



↑ この電気オーブンは食品をベーキングし たり、ロースト、解凍、加熱、煮込み、乾 燥やグリルしたりするために家庭専用でご 使用ください。

> 決められた用途でご使用にならなかった り、誤操作がもとで起きる被害や損害の 製造者責任は負いかねます。

警 告

安全のために



電源に接続する前に必ず銘板の仕様 (電圧、周波数)と電源電圧や電源周波 数と見比べてください。損傷することのな いように必ず一致していなければなりませ ん。電源が一致していないようであれば 電気工事業者にお問い合わせください。



本機の電気的な安全性については、規 定どおりに配線工事した保護回路(接地 線)に接続して初めて確保されます。こ の基本的な安全前提条件が備わってい ることがとても重要です。

> ご不明な場合には電気工事業者に検査 をお願いしてください。接地線がなかった り、断線のために感電するなどの被害や 損害に対する製造者責任は負いかねま す。



本機は電気部品に触れることのないよう にビルトインした状態でご使用ください。



⚠ どんなことがあっても決して本体のケース は開けないでください。

> 万一活電線の接続部に触れたり、機電 構造が変わったりして危険となったり、場 合によっては本体が故障することがありま す。

注 意

- 取り付けや保守サービスについては、資 格ある専門業者にお任せください。不適 切な据え付けや保守サービスによって ユーザーに重大な危険が生じることがあ ります。不適切な据え付けや保守サービ スに対する製造者責任は負いかねます。
- 必ず以下のいずれかの操作を行って電 源と切り離してください。
 - 電源プラグを抜いて外します。 コードではなく雷源プラグを引っ張って 電源から切り離してください。
 - 屋内配線のブレーカーをOFFにしま
- 延長コードで電源に接続しないでくださ い。過熱する恐れなど、延長一ドでは所 定の安全性が確保できません。
- 安全な使用条件を確保する場合、船な どの設置場所が固定していなところでの 取り付けや組立は専門の業者にお任せく ださい。

ご使用にあたって

は熱くなります。

使用中はお子様が本体に触れないように してください。 お子様の頭は特に高温に敏感です。ドア ガラスや蒸気排出口、操作パネルの表面

熱い料理を出し入れしたり、加熱した オーブンで調理するときは鍋つかみをご 使用ください。

//// 上下ヒーターで調理したり、グリルすると きは手が触れる範囲にある上部ヒーター は非常に熱くなります。

火傷の恐れがあります!

オーブンの上をクリーニングするには必ず 上ヒーターが冷めているときに上部ヒー ターを下げてください。 火傷の恐れがあります。

ヒーターは無理やり押し下げないでくださ い。ヒーターが壊れることがあります。

安全上のご注意

⚠ 注 意

- プラスチック食器は使わないでください。 高温によって溶解します。 オーブンが損傷することがあります。
- ↑ オーブンでは缶詰を調理しないでください。缶内の圧力が高まり、破裂するかもしれません。 負傷したり、損傷する恐れがあります。
- 鍋やフライパンなどをオーブンの上でずら したりしないでください。表面が傷つきます。
- 開いたオーブンドアの上に寄りかかったり、 腰掛けたり、重いものを置かないでください。 壊れます。積載量は最大 10kg です。
- ドアの間に挟まれないように注意してください。
- 料理をオーブン庫内にしまっておく場合は ふたをしたままにしてください。湿気で庫 内が腐食することがあります。また、ふた をすれば料理が乾燥することもありませ ん。
- 余熱で調理したり、保温する場合は電源を切らないでください。調理モードはそのままで、温度切換ス

イッチを「0」に合わせます。

 オーブンの電源は切らないでください。 湿度が高くなって操作パネルが曇ったり、 ワークトップの裏側に水滴が付いたり、 キッチンのドア材が曇ったりします。

結露で

- 外装やワークトップを痛める恐れがあります。
- 本体に腐食が発生することがあります。

また、蒸気が触媒に溜まり、次に電源を 入れたときに臭いに悩まされることになります。

- 冷凍の(焼き)菓子やピザは焼き網にクッキングシートを敷いて焼き、天パンやグリルパンでは焼かないでください。天パンやグリルパンでは形くずれがひどく、熱いままでは取れなくなります。続けて使用するたびに形が変わります。ポテトやコロッケなどの冷凍食品は天パンやグリルパンで調理できます。
- ・表面が熱いうちは絶対に天パンやグリルパンや庫内に直接水をかけたりしないでください。

発生する蒸気で酷くやけどしたり、温度 変化でほうろうが傷むことがあります。

注 意

上下加熱 🖃 では絶対にアルミホイルを **庫内の底に敷かないでください。また、** フライパンや鍋、天パンやグリルパンも 置かないでください。

> 他メーカーのグリルパンを差し込むときは 下側の角と庫内の底との間が少なくとも 6cm 開くように注意してください。

> 6cm 開けないと下部ヒーターがブロック されて、底面のほうろうに傷がついたり、 剥げたりすることがあります。

庫内が汚れないようにしたり、クリーニグ 経費を削減するアルミホイルのカバーが 市販されており、このようなホイルを使用 する場合はベーキングやロースト効果が 大きく変わります。 同時に本体も (蓄熱 などによって) 損傷することがあります。

一般注意事項



油で調理する場合にはその場を離れない でください。加熱で発火することがありま す。火災の恐れがあります!



∕⋒ 暖房には使用しないでください。高温と なり、近くの引火しやすいものが燃え出す ことがあります。

料理はいつも十分に加熱されるように配 慮してください。加熱に要する時間は、 初期温度、量、調理方法や料理の状態 やレシピの変更などのいろいろなファク ターによって決まります。

> 場合によっては料理中の細菌は十分に長 い時間(10分以上)で高温(70 ℃以上) でしか死滅しないことがあります。

> 十分に加熱しているかどうか疑わしい場 合は加熱時間を長めにしてください。 また、料理の温度が均一に分布している ことも大切です。料理の方向を変えたり、 かき混ぜたりしてください。

安全上のご注意

注 意



オーブンの近くにあるコンセントを使用す る場合にはその時の電気コードが高温の オーブンドアに挟まれないように注意して ください。コードの絶縁物を破損すること があります。

感電する恐れがあります!



/!! お手入れには絶対にスチームクリーナー を使わないでください。

> 蒸気が活電部に入り、ショートする原因に なることがあります。



ベーキングやローストにアルコール飲料を 使う:

オーブンで料理するとき、ラムやコニャッ ク、ワインなどのアルコール飲料がいろい ろ使われます。

高温によってアルコールが蒸発します。 最悪の場合には高温のヒーターで引火 することがありますので注意してください。

使用済み器具の廃棄処分



使い古したものは差込みプラグを抜いて、 電源コードを切って、使えないようにしてく ださい。


安全上の注意を無視したために生じる被害 や損害の製造者責任は負いかねます。

はじめてお使いになる前に

ご使用前は、専門業者による接続が終了した後、先ず基本設定を入力しなければなりません。

その後で**クリーニングして一度空焼きすれば**、 最初の加熱で発生する嫌ない臭いはすぐになく なります。

基本設定を実行する



電源に接続すると自動的に基本設定の問い合わせを行い、相前後して表示パネルにタイマーが表示されます。

その都度「±」ボタンで確認する必要があります。

順次入力すべき事項:

- 1. 12/24 時間表示
- 2. 電源周波数 (50/60Hz)
- 3. タイマーのアラーム音
- 4. 時刻

はじめてお使いになる前に

選択(切換)スイッチは「0」位置でなければいけません。

1. 時間表示を設定します。

電源を接続すると「12」と24」の数字が交互に表示されます。

■「+/-」ボタンを押します。

「-」ボタン:12 時間表示 「+」ボタン:24 時間表示

2. 電源周波数を入力します。

時間表示を選択して約5秒すると、「60」と「50」の数字が交互に表示されます。

■「+/-」ボタンを押します。

「−」ボタン: 60 Hz 「+」ボタン: 50 Hz

3. タイマーのアラーム音を選びます。

電源周波数を選択して約5秒すると、

- 表示画面に「音」という単語を示す「tone」 (tonE) が表示されます。
- アラーム音が鳴ります。
- 「-」ボタンを押します。 約5秒の間にもう一度「-」ボタンを押すと、 押すたびに別のアラーム音が鳴ります。 3種類のアラーム音が選べます。

約5秒経って最後に鳴ったアラーム音が採用されます。

4. 時刻を入力します。

アラーム音を選択して約5秒すると、 表示パネルの「AUTO」という表示と

- 12・00 (12 時間表示の場合)
- 0·00(24時間表示の場合)が点滅します。
- "グ"" "ボタンを押します。
- 「・」のマークが点滅している間に
- ■「+/-」ボタンで時刻を時間・分で入力します。

入力を終了すると、現在時刻は分刻みで進みます。

表示パネルの符号"<u></u>"は、タイマーに関係なくオーブンをご使用いただけますことを表しています。

ご注意ください。

停電後はすべての基本設定をやり直す必要 があります。

ステップ $1 \sim 4$ の入力中に間違って他のボタンを押すと機能を中断して、自動的に 24 時間表示と50Hzの電源周波数に設定されます。

はじめてご使用になる前に

基本設定を変える

選択した電源周波数を変更するためには電源を切る必要があります。

停電した後のように基本設定をすべてやり直さ なさなければいけません。

時刻、時間表示とアラーム音については、電源を切らなくてもいつでも変更可能です。(「タイマー」の項を参照してください。)

本体をクリーニングする

オーブン庫内

ご使用前に下記のステッカー他を剥がしてください。

- 天パンやグリルパン、オーブンの底に貼ってあるステッカー
- オーブン開口部に付いているコルクス ペーサー
- オーブン正面に保護用金属ホイルが貼っ てある場合
- ■オーブン庫内は中性洗剤を加えたぬるま湯で拭きとって、きれいな布で水気を取ります。

オーブン庫内が乾いたらドアを閉めてください。

■ 付属品を洗い流します。

新品を始めて加熱するといやな臭いがでること があります。臭いは高い温度ですぐに消えま す。

そこで少なくとも1時間は、下記のようにして オーブンを使ってください。

- 調理モード選択スイッチを熱風 に合わせます。
- ■温度切換スイッチを最高にします。

この処理はタイマーで自動的に終了させることもできます。

空焚き中は部屋の換気を十分に行うように 注意してください。

オーブンの加熱方式

熱風囚

高温の空気の流れで調理します。

後壁に取りつけたブロワーは庫外から吸気して、環状ヒーターの上に誘導して、後壁の開口部か熱風を逆送します。

熱はすぐに食品に伝わりますので、オーブンを 予熱する必要がありません。

熱風ではそれぞれの棚位置で同時にベーキングしたり、ローストしたり出来ます。

空気の流れですから、この調理方法では上下 加熱に比べて低めの温度で調理します。

急速加熱 🛂

この調理モードでは、グリルヒータ、下部ヒーターとブロワーを同時にオンして、できる限り迅速にご希望の温度に加熱します。加熱パイロットランプが点灯すると調節した温度になります。その後でら調理モード選択スイッチをご希望の調理モードに合わせる必要があります。

上下加熱 🚍

このコンビの調理モードでは上下の熱が食品に 伝わります。

グリル ***

グリルヒーターは高出力によってスイッチを入れてからわずかの時間で赤熱して、グリルに必要な赤外線を発生します。

グリルヒーターはオーブンのドアを閉めた状態 で5分程度予熱します。

コンベクショングリル 尽***

コンベクショングリルでは後壁のブロワーがグリ ルヒーターの熱をグリルする全体に行き渡るよう にします。

温度調節は従来のグリルの場合に比べて低めにします。


グリルヒーターはオーブンのドアを閉めた状態 で5分程度予熱します。

オーブンの加熱方式

調節部

調節部の構成:調理モード選択スイッチと温度 切換スイッチから成っています。

調理モード選択スイッチ




- 急速加熱 ☑ 、熱風 圆、コンベクショングリル 圆 の設定:調理モード選択スイッチを右に回して合わせます。
- 照明 ②、上下加熱 ■、グリル ▼ の設定:
 調理モード選択スイッチを左に回して合わせます。

調理モード選択スイッチは、設定毎に右か 左に回すだけにしてください。

360°旋回できません。故意に回すと壊れて しまいます。 照明 ②オーブンの照明を個別に点灯する時

- 上下加熱 伝統的レシピ、スフレのベーキングやローストする時
- グリル ▼シュニッツェル、ステーキ、鳥肉やシシカバブなど焼き網で焼く場合オーブンのドアは閉めてください!
- 急速加熱 ☑短時間で予熱する時やインスタント食品を調理する場合
- 熱風 圏多段で同時にベーキングしたり、煮込みをする時
- コンベクションクリル ② 例えば、お肉のロール巻きロースト、鶏肉などの大きなものをグリルする時 オーブンのドアは閉めてください!

温度切換スイッチ



温度切換スイッチで調理温度を無段階に調節します。

温度切換スイッチは必ず止まるところまで右 に回して、再び左に回して戻してください。 止まるところで止めないと壊れてしまいます。

温度を調節するとすぐその上のパイロットランプが点灯します。また、オーブンが温まると点灯します。

設定した温度になるとヒーターはOFFになりますが、設定値を下回ると再びヒーターはONになります。

オーブンを使う

表示パネルに「」マークが点灯しなければ、タイマーを設定しないとオーブンは使用できません。

「空」ボタンを押してタイマーに関係なく使えるようにします。

- ■調理するものをオーブンにを入れます。
- 調理モード選択スイッチご希望の調理方法 に合わせます。
- 温度切換スイッチで必要な温度に調節します。

オーブンの加熱が始まります。

調理が終ったらオーブンから取り出します。

自動で調理を済ませたり、タイマーで開始する ことも可能です。

これについては、「タイマー」の項を参照してください。

調理モード「急速加熱 💵 」を使う

- オーブンの予熱
- インスタント食品の調理

に使います。

オーブンを予熱する

調理モードによっては予め加熱しておく必要が あります。

熱風で風

- 黒パンを焼く
- ローストビーフやひれ肉をロースト

する場合

上下加熱で

- 短時間 (30分程度まで) でパイ、ケーキ、 クッキーなどを焼く
- 柔らかい生パンを焼く
- 黒パンを焼く
- ローストビーフやひれ肉をローストする場合

クッキーやお菓子など調理によっては温度上 昇中は急速加熱にしません。

- 調理モード選択スイッチを急速加熱 **W** に 合わせます。
- 温度切換スイッチで必要な温度に調節します。

予熱を開始します。

■ 温度切換スイッチ上のパイロットランプが先 ず一端消えてから、ご希望の調理モードに 設定してオーブンに入れます。

インスタント食品を調理する

ピザ、ラザーニア、調理パン、フライドポテトなどの食品にも利用できます。

- 調理モード選択スイッチを急速加熱 **②** に合わせます。
- ■必要な温度を調節します。
- ■予熱したオーブンに入れます。


調理モードを切り換えます。

商品の包装に記載してある調理法にご注意ください。

急速加熱 IP は、これまでのベーキングなど の調理例には適していません。

自動で調理を済ませたり、タイマーで開始する ことも可能です。

これについては、「タイマー」の項を参照してください。



機能

- 現在時刻を表示します。
- オーブンのスイッチを自動で切る、あるいは 入&切します。

押しボタンについて

- ショートタイムを入力します。

\wedge

- 調理時間を入力します。

\rightarrow

- 調理終了時刻を入力します。

\rightarrow

- 入力した調理プロセスをキャンセル

500

-タイマーを設定しないでオーブンを使用します。

(表示パネルに)が点灯します。)

- 時刻を入力します。

+/-

- 時間を入力/変更します。
- 標準設定を選びます。

表示パネルの符号について

Δ

- ショートタイムを設定していると点灯します。

AUTO

- 調理プロセスを設定しておくと点灯
- 調理終了時刻になると点滅します。

AUTO & SSS

- 調理時間が過ぎると点灯します。

555

- タイマーを設定しないで使えるようになると点 灯します。

時刻を変更する

- ② ボタンを押します。
- 「・」のマークが点滅している間に
- ■「+/-」ボタンで時間・分を入力します。

表示パネルの0・00とAUTOが点滅します。

「+/-」ボタンを押すとすぐに表示パネルの **⋙** 符号が点灯します。

入力が終了すると分刻みで進みます。

時刻を変更すると入力済みの調理プロセスは キャンセルとなります。

自動で調理を止める

- 調理モード選択スイッチと温度切換スイッチ をご希望の位置に合わせます。
- → ボタンを押します。

パネルは0・00と表示されます。

■ ボタンを押します「+」ボタンでご希望の調理 時間を時間・分(最高10時間)で入力しま す。

表示パネルに AUTO が点灯します。

タイマーで調理をスタートする

■ 調理モード選択スイッチと温度切換スイッチ をご希望の位置にします。

先に調理時間を入力します:

- → ボタンを押します。
 パネルは 0・00 と表示されます。
- ■「+」ボタンでご希望の時間を時間・分(最高 10 時間)で入力します。
- 次に調理終了時刻を変えます。
 - → ボタンを押します。

AUTOが表示されます。

パネルは調理時間を加えた現在時刻を表示します。

■「+」ボタンで調理終了時刻を変えます。 オーブンは機能をスタートして、パネルには

下記の点にご注意ください。

自動調理ON/OFFはローストにお奨めです。 ベーキングには長時間タイマー設定しないでく ださい。生地が乾いたり、生地の材料そのもの が遊離してしまいます。

調理時間終了

調理終了時刻になると

- 自動的にオーブンの加熱を止めます。
- 冷却ファンが回転状態になります。
- 約7分間アラームが鳴ります。
- -AUTO が点滅します。
- ② ボタンを押します。

アラーム音と表示が止まります。

② ボタンを押すとすぐにオーブンの加熱を 再開しますのでその都度オーブンの電源 切ってください。

■ 調理モード選択スイッチと温度切換スイッチを「0」に合わせてください。

ショートタイムを入力する

卵料理など表面の調理具合をみるのに設定します。

ショートタイム入力は設定した調理プロセスとは別に行えます。

1分~23時間59分の間隔で入力できます。

ショートタイム入力

- △ ボタンを押します。
- ■「+」ボタンでご希望の時間を時間・分で入力します。

パネルは△が表示されます。

ショートタイム設定が終了すると

- シンボルマーク △ が点灯します。
- 7分間アラームが鳴ります。

△ボタンを押して早めにアラーム音を切ります。

入力した時間を確かめる、変更する

入力した調理時間や短時間はいつでも確認したり変更したりすることが可能です。

入力した時間を確かめる

■ 確認する時間のボタンを押します。

\mapsto

入力した調理時間や残りの調理時間を表示します。

\rightarrow ı

調理終了時間を表示します。

 \wedge

残りの短時間を表示します。

入力した時間を変更する

- 変更する時間のボタンを押します。
- ■「+/-」ボタンでご希望の時間を入力します。

自動調理をキャンセルする

■ ② ボタンを押します。

自動調理をキャンセルするとすぐに加熱が 始まり、照明が入りますので、必要なければ その都度オーブンの電源は切ってください。

時間表示とアラーム音を変更する

時間表示とアラーム音の設定変更は互いにリンクしています。

時間表示を変更する場合には接続時にアラーム音も問い合わせてきます。

アラーム音を変更する場合には必ず時間表示を先に確認してください。

■ 「-」ボタンと「+」ボタンを「12」と「24」の数字が交互に表示されるまで同時に押し続けます。

パネルは12と24の数字を交互に表示します。

- ■「+/-」ボタンを押します。
- 「一」ボタン:12時間表示
- 「+」ボタン:24時間表示

時間表示を選んで約5秒すると

- 表示画面に「音」という単語を表す「tone」 (tonE) が表示されます。
- アラーム音が鳴ります。

時間表示だけを変更するのであればこの時 点で ~ ボタンで終了することもできます。 アラーム音を変更するには、続けて

■「-」ボタンを押します。 約5秒の間にもう一度「-」ボタンを押すと、 押すたびに別のアラーム音が鳴ります。

3種類のアラーム音が選べます。

約5秒経って最後に鳴ったアラーム音が採用されます。

時刻表示とアラーム音の変更は必ずオーブンを使っていないときに行ってください。

約5秒間ある入力時が過ぎてしまった時には対応するボタンを押してもう一度入力時間を呼び戻す必要があります。

現在時刻は「→」ボタンと「→」の両方を同時に押すことでも変更することができます。

ベーキング

ベーキングには

- 熱風 ス
- 上下加熱 ■がお勧めです。

焼き型

最適なベーキング効果をえるために加熱方式を 選ぶ際には焼き型の**材質**にご注意ください。

- 熱風 🔊

耐熱材料の焼き型であれば何を入れてもかま いません。

- 上下加熱 🖃

薄鋼鈑や黒っぽいほうろう、黒っぽくなった錫鉄板や光沢のないアルミ製のつやのない黒っぽい焼き型や耐熱ガラス製の型か、コーティングした型をご使用ください。

黒っぽい材質の光っている焼き型は出来るだけ 使用しないでください。光っているものはオーブ ンの熱放射を反射します。これでは熱伝導が 悪くなり、不均一になったり、焼きが甘かったり します。条件が悪いと適度に焼きあがりませ ん。

熱風ス

一度に**複数の棚位置**でベーキングすることができます。次の組合せをお勧めします。

トレイ1枚 = 棚位置1

トレイ2枚 = 棚位置 1+3

トレイ3枚 = 棚位置 1,2+4

滑りだしラック付き仕様の場合:

棚位置 1,2+5

水分のあるクッキーやケーキやパンは一度に トレイ2枚以上焼かないでください。

ファン排気口前にはローストフィルターを取り 付けないでください。

焼き上がりの時間が長くなります。

熱風 因 では**ベーキング温度**は上下加熱 🖃 に比べて低くなっています。

上下加熱 🖃

光沢のない黒っぽい焼き型をご使用ください。ツルツルした材質で明るい色の型では均等に焼けなかったり、こんがり焼けなかったりします。


また、条件が悪いと適度に焼きあがりません。

次の場合は予熱だけしてください。

- クッキーやケーキ (約30分まで短時間で焼く場合)
- デリケートな生地
- 黒パン生地

棚位置は1か2を選びます。

ベーキングのヒント



角型やパウンド型に入れたものは横にしてください。

冷凍食品やピザは焼き網にクッキングペーパー を敷いて焼き、天パンやグリルパンでは焼かな いでください。

ピザはひどく形がくずれることがあるので焼き立 てのまま移すことができません。 続けて使うた びに時間がかかります。

フライドポテトやコロッケなどの冷凍食品は天パンやグリルパンで大丈夫です。

表中の温度範囲と棚位置とタイマー時間に 従ってください。

次の場合には同じようにこんがり焼きあがり ます。

- 一般に**中間の温度**を選んだ場合

ベーキングする場合は表中の温度より高めにします。確かにベーキングする時間は短くなりますが、焼き加減が同じにならないことがよくあります。条件が悪いと適度に焼きあがりません。

- 対応する**棚位置**と調理モードを選んだ場合
- 最短のベーキング時間が終わってから焼き あがっているかみる場合

竹ぐしを刺して焼き具合をみます。 串に何もついてこなければ焼きあがりです。

ベーキング早見表

		熱風 忍	
	温度(℃)	棚位置	タイマー (分)
<ケーキ生地>			
パウンドケーキ、レーリュッケン	150 - 170	1	50 - 60
ナップクーヘン	150 - 170	1	70 - 80
リュールクーヘン (テンパン) ¹⁾	150 - 170	1	25 - 30
マーブルケーキ、くるみ入りケーキ(型)	150 - 170	1	70 - 80
フルーツケーキ (メレンゲ/ムースがけ)	150 - 170	1	45 - 50
フルーツケーキ (テンパン)	150 - 170	1	35 - 45
フルーツケーキ (型)	150 - 170	1	55 - 65
トルテンボーデン ¹⁾³⁾	150 - 170	1	25 - 30
クラインゲベック ¹⁾³⁾ (クッキー)	150 - 170	1, 2, 4, 4)	45 - 50
<スポンジ生地> ¹⁾³⁾			
トルテ ¹⁾³⁾	160 - 180	1	25 - 35
トルテンボーデン ¹⁾³⁾	160 - 180	1	20 - 25
ロール	160 – 180	1	20 - 25
<練り込み生地>			
トルテンボーデン	150 - 170	1	20 - 25
ヌスクランツ	150 - 170	1	45 - 55
シュトロイゼルクーヘン	150 - 170	1	45 - 55
クラインゲベック ¹⁾³⁾ (クッキー)	150 - 170	1, 2, 4, 4	15 - 25
クヴァルクトルテ	150 - 170	1	75 - 85
アプフェルトルテ(グラサージュ仕上げ)	150 - 170	1	55 - 70
アプリコーゼントルテ (ムースがけ)1)	150 - 170	1	60 - 75
フラン ²⁾	190 – 210	1	25 - 35
〈醗酵生地 〉			
シュトロイゼルクーヘン	150 - 170	1	35 - 45
フルーツケーキ(テンパン)	160 – 180	1	40 - 50
ストレール	150 – 170	1	60 - 70
ヴァイスブロート	160 – 180	1	40 - 50
全麦パン2)(2段焼き:1+2)	230+	1	20+
10,18 (-> 10>) 1)	170 – 190	1	40 - 50
ピザ (テンパン) ¹⁾	160 – 180	1	40 - 50
ツヴァイベルクーヘン	170 – 190	1	35 - 45
アプフェルタッシェ	150 - 170	1, 3	25 – 30
<シュー生地>1)3)	100 100	1 0	05 45
シュークリーム	160 – 180	1, 3	35 - 45
<折込生地>¹¹	170 – 190	1, 3	20 - 25
<アイヴァイスゲベック> ¹⁾	100 110	4 0 40	05 50
マクローネ	120 – 140	1, 2, 44)	25 - 50

注記のない時間については、オーブンを予熱しない場合に適用します。 予熱した場合は訳 10 分間タイマーを短くしてください。

- 1) 上下加熱 🖃 の場合にはオーブンを予約してください。
- 2) 熱風 🖪 と上下過熱 🖃 の場合、オーブンを予熱してください。
- 3) 温度上昇中は急速加熱 🗹 にしないでください。
- 4) テレスコープラック仕様の場合、棚位置は1、2,5を選んでください。

ベーキング早見表

トЛL	

上下加熱 🖴					
温度(℃)	棚位置	タイマー (分)			
160 - 180	1	50 - 60			
160 - 180	1	70 - 80			
180 - 200	1/2	20 - 25			
160 - 180	1	70 - 80			
180 - 200	1/2	45 - 50			
180 - 200	1/2	35 - 45			
160 - 180	1	55 - 65			
180 - 200	1	20 - 25			
180 – 200	2	12 - 20			
180 - 200	1	20 - 30			
180 - 200 $180 - 200$	1	15 - 20			
180 - 200 $190 - 210$	1/2	13 – 18			
190 – 210	1/2	13 – 16			
180 - 200	1/2	15 - 20			
180 - 200	2	45 - 55			
180 - 200	1/2	45 - 55			
180 - 200	2	10 - 20			
180 - 200	1	75 - 85			
180 - 200	1	50 - 65			
180 - 200	1	55 - 70			
230 - 250	1/2	25 – 35			
190 900	9	25 45			
180 - 200	2 2	35 - 45 $40 - 50$			
180 - 200	$\frac{2}{2}$				
170 - 190		60 - 70			
190 - 210	1/2	40 - 50			
250+	1/2	15+			
180 - 200	1/2	40 - 50			
200 - 220	1/2	40 - 50			
190 - 210	1/2	25 - 35			
170 – 190	1/2	25 – 30			
190 - 210	2	30 - 40			
200 - 220	1/2	20 - 25			
130 - 150	2	25 - 50			
100 100	<i>u</i>	*) 表中のデータは目安の数値です。			
		/ 武士シノ / 18日外ツ妖胆しり			

^{*)} 表中のデータは目安の数値です。


ローストする

ローストには、

- 熱風基
- 上下加熱 をお勧めします。

熱風 囚:

グリル、ふたを外してシチュー鍋や焼き皿でローストする場合、ファン排気口前にはローストフィルターを付けたままにしてください。



ポット ひ でローストするのが便利です。

- 多めに調理するときは肉汁が十分に残ります。
- 焼き網でローストするよりも庫内はきれいな 状態で保たれます。

キャセロール、パイロセラム、アルミホイルなどがご利用いただけます。

容器は耐熱性の取っ手がついているのが絶対条件です。

冷えたオーブンの焼き網に容器を置きます。ただし、ローストビーフやヒレ肉のローストの場合はレシピで決められた温度に予熱してください。

ローストには棚位置1を選びます。

ただし、上下加熱 🖃 で重さ1kg までの鳥肉 やローストビーフ、ヒレ肉、魚のローストの場合 は棚位置2をご利用ください。

熱風 **⑤** の場合、上下加熱 **⑤** に比べて約 40℃低い**ロースト温度**で十分です。

量が多くなれば温度は低くします。

3kg 以上はロースト早見表の温度よりも約 10 ℃低くしてください。

ローストする時間が長くなりますが、肉は均一に調理されて、表面が固くなることはありません。

焼き網でローストする場合、ポット �� でローストするより 20℃低めにしてください。

焼き網 ~ でローストする場合は必ず焼き網と グリルパンを一緒に差し込んでください。

ローストする時間は、肉の種類、大きさや厚みに左右されます。

ロースト時間の求め方

下の表に対応する肉種の(ロースト材料の高さ) x (時間/cm)でロースト時間が求められます。

肉の種類	時間/cm
ビーフ/鹿	15 - 18 Min.
ポーク/仔牛/ラム	12 - 15 Min.
ローストビーフ/ヒレ	8 - 10 Min.

高さ8 cm のローストビーフの場合 8x15 Min. / cm = 120 Min.

ローストするときのヒント

ローストする温度は決められた温度より高めに 設定しないでください。色よくなりますが、焼き あがりません。

ローストする時間が終わって焼きあがります。 ロースト時間の半分が過ぎてから容器のふたを 外すとさらによく焼きあがります。

ローストの調理が終わってからオーブンから取り出し、アルミホイルで巻いて約10分間休ませておきます。

切り分けるときに肉汁があまり出なくなります。

ポットでローストするとき ↔

肉は味付けして容器に入れます。 バターかマーガリンの薄切りをのせるか、油かスパイスラードをかけます。

大きなもの $(2\sim3 \text{ kg})$ や脂身の鶏肉の場合、約1/8況の水を加えます。

焼き網でローストするとき

肉は味付けして、焼き網に置くかグリルパンに 入れます。バターかマーガリンの薄切りをのせ て調理します。ローストしている間は液状のもの (水分、汁、クリーム)を少しかけてやります。

鳥肉をローストするとき

ロースト時間が終わる10分前にうすい塩水を塗ると鶏肉の皮はこんがり焼けます。

冷凍肉をローストするとき

1.5kgまで冷凍肉は解凍しないでローストする ことができます。ローストする時間は1キロ当た り20分程度長くなります。

ロースト早見表

			熱風 & 1)		上下加熱 🚍	
		棚位置	温度 ²⁾ (℃)	タイマー (分)	温度 ²⁾ (℃)	タイマー (分)
ローストビーフ	約 1kg	1	190 - 210	100 - 120	220 - 240	100 – 120
牛ヒレ肉						
ローストビーフ3)	約 1kg	$1^{4)}$	190 - 210	45 - 55	220 - 240	45 - 55
鹿肉ロースト	約 1kg	$1^{4)}$	180 - 200	90 - 120	220 - 240	90 - 120
ローストポーク						
首肉	1 kg	1	170 - 190	100 - 120	210 - 230	100 - 120
豚ヒレ肉						
カツレツ	約1 kg	1	170 - 190	60 - 80	200 - 220	60 - 80
カッセラー	約1 kg	1	170 - 190	70 - 80	210 - 230	70 - 80
ミートローフ	約1 kg	1	170 - 190	50 - 60	200 - 220	50 - 60
ローストヴィール	約1,5 kg	14)	180 - 200	90 - 110	200 - 220	90 - 110
仔羊のもも肉	約2,5 kg	1	170 - 190	120 - 140	190 - 210	120 - 140
鳥肉	0.8 - 1 kg	14)	170 - 190	50 - 60	200 - 220	50 - 60
鳥肉	約 2kg	1	170 - 190	90 - 110	200 - 220	90 - 110
鳥肉(詰め物入り)	約 2kg	1	170 - 190	120 - 150	200 - 220	120 - 150
鳥肉	約 4kg	1	180 - 200	150 - 180	180 - 200	150 - 180
魚 (丸ごと)	約 1,5 kg	14)	160 - 180	35 - 55	200 - 220	35 - 55

注記のない時間については、オーブンを予熱しない場合に適用します。

- 1) 熱風の場合にはローストフィルターを付けてください。
- 2) 焼き網 でローストする場合、温度は20℃低めにしてください。
- 3) 熱風 🖪 と上下過熱 🖃 の場合、オーブンを予熱してください。
- 4) 上下加熱 🖃 の場合、棚位置 2

表中のデータは目安の数値です。

グリルする場合は必ずオーブンのドアを閉めてください。ドアが開いていると排気する高温の蒸気が自動的に冷却ファンに導かれて冷却されなくなります。操作ボタンが熱くなり、やけどする危険があります。

グリルには2通りの調理モードが選べます。

グリル 🞹

切り分けた材料を焼いたり、表面を焼いたりする場合

コンベクショングリル 🔊

コンベクショングリルする場合にはファン排気 口前にローストフィルターを取り付けてください。

鳥肉や肉のロール巻きなどの大きめの材料をグリルするには


グリル材料の下ごしらえ

肉は冷たい流水で素早く洗い流して、十分に乾かします。スライスした肉は汁気が出るのでグリルする前には塩をつけません。

薄い肉は油を塗ってもかまいませんが、ラードは 黒ずんだり、煙となってしまいます。

平たい魚や切り身はきれいに処理して塩味をつけ、レモンを少したらします。

焼き網でグリルする



- 焼き網とグリルパンを一緒にセットしてグリル します。
- ■グリルする材料を載せます。
- ■調理したい調理モードを選びます。
- ■温度を調節します。

材料	温度
カツレツ、ステーキ	
などの切り身	270℃
鳥肉やロール巻	
などかさの大きなもの	240℃

途中かさの大きいものは表面が焼けすぎて、中が焼けていない場合には、低めの温度でやりなおすことができます。

グリルする

- オーブンのドアを閉めたまま約5分間ヒー ターを予熱します。
- ■材料をオーブンに入れます。

グリルする材料の大きさによって**棚位置**は次の 位置を目安としてください。

平たいもの=棚位置3または4

殻の大きなもの=棚位置1または2

グリルする時間

- スライスした肉、魚の切り身:片側 6~8分
- 厚みのあるもの:長め
- ロール:約10分/直径(cm)

グリルするときのヒント

グリル時間がまちまちにならないように切り身は 同じような厚みであることに注意してください。 グリル時間の半分が過ぎたら材料を裏返してく ださい。

焼き具合をみたい場合にはスプーンを肉の表面 に押し付けます。

- 弾力があれば中は赤い (レア)
- 弾力が少なければ中はピンク色 (ミディアム)
- 弾力がなければ完全に焼けています。 (ウェルダン)

オーブンのドアを閉めて約5分間ヒーターを予熱してください。

グリル調理		グリル 📼		 コンベクショングリル &	
	棚位置2)	温度	タイマー	温度	タイマー
		(℃)	(分)3)	(℃)	(分)3)
<平たいもの>	1	l			
ビーフステーキ	3/4	max.	10 - 16	220	10 - 16
シシカバブ	3	240	25 - 30	220	25 - 30
鳥肉	3	240	20 - 25	200 - 220	20 - 25
カツレツ	3/4	max.	12 - 18	220	18 - 20
レバー	3/4	max.	8 - 12	220	10 - 14
ミートボール	3/4	max.	14 - 20	220	16 - 20
焼きソーセージ	3/4	max.	6 - 10	220	8 - 12
魚肉	3/4	max.	12 - 16	220	20 - 25
トラウト	3/4	max.	16 - 20	220	20 - 25
トースト	3/4	max.	2 - 4	220	3 - 5
ハワイアントースト	3/4	max.	7 - 9	220	4 - 6
トムト	3/4	max.	6 - 8	220	6 - 8
ピーチ	2/3	ma.x.	6 - 8	220	7 - 10
<かさの大きなもの>	l	I		I	
チキン(約1kg)	2	240	50 - 60	200 - 220	50 - 60
ロール巻き φ 7 cm (約 1kg)	1	240	75 - 85	200	75 - 85
豚すね肉 (約 1kg)	1	240	100 - 120	200	100 - 120

^{*)} 表中のデータは目安の数値です。

¹⁾ コンベクショングリル 🐷 の場合はローストフィルターを取り付けてください。

²⁾ テレスコープラック仕様の場合、棚位置は1,2を選んでください。

³⁾ 半分経過したら裏返してください。

煮つめて貯蔵食料にする


煮つめて貯蔵食料にするには 熱風 図 をお勧めします。

次の瓶詰め用ジャーが適当です。

- プリザービングジャー ゴムパッキングを利用したものは不快なゴム の臭いが残ることがあります。プリザービン グジャーをオーブンに入れて、その上にキッ チンペーパーを濡らして置けば臭いは少なく なります。
- ねじふた付きのジャー必ず専門店にある専用のものをご利用ください。

缶は使用しないでください!

■ グリルパンの棚位置は1 にして、瓶詰め用 ジャーを入れてください。



最大 5 個まで煮つめることができます。

■ 温度は 150 ~ 170 ℃に調整します。

この温度調整はそれぞれの瓶詰め用ジャー中身が膨れて泡が出るまで適用します。

泡が出始めたら

早目に温度を下げて、煮つめすぎないようにしてください。

- 果実やキュウリの場合
- 調理モード選択スイッチを照明にします。

さらにそのままの状態で約25~30分間煮つめます。

- 野菜の場合
- 温度を 100 ℃に下げます。

野菜によってさらに調理します:

アスパラガス、ニンジン...... 60 -90 分 グリンピース...... 90 -120 分

■ 調理モード選択スイッチを照明にします。

さらにそのままの状態で約 $25 \sim 30$ 分間煮つめます。

煮つめたら

オーブンから取り出し、布巾で覆って邪魔にならないところに約24時間置いておきます。

ジャーの口が閉まっているか、クリップを上げて調べてみます。

解凍にもオーブンが使えます。

解凍には最高 50 ℃の温度調整で調理モード 「熱風「み」」をご利用ください。

特に温度調節しないで解凍するのが無理のないやり方で、後壁のブロワーを回して室内の空気を循環させます。

ご注意ください!

- 冷凍したものは包みをとってベーキングトレーに置くか、深皿に入れて解凍します。
- 鳥肉を解凍する場合にはグリルパンと網を使います。解けた汁気で濡れることはありません。

鳥肉を解凍する場合には特に清潔に配慮 し、解けた汁気は使わないでください。サル モネラ菌食中毒の危険があります!

解凍して調理する場合、肉や鳥肉とか魚は 完全に解凍してはいけません。表面が解け 始めれば十分です。スパイスが効くほど表 面十分に軟らかくなっています。

解凍時間

解凍時間は冷凍品の種類と重さによります。

チキン	800g90 - 120 Min.
肉	500g60 - 90 Min.
肉	$1000g \dots 90 - 120 \text{ Min.}$
焼きソーセージ	500g30 - 50 Min.
魚	$1000g \dots 60 - 90 \text{ Min.}$
イチゴ	300g30 - 40 Min.
バターケーキ	500g 20 − 30 Min
パン	500g30 - 40 Min

煮たり、焼き上げる

煮たり、焼き上げたりするには

- 熱風 Q
- − 上下加熱□ をお勧めします。

耐熱性の取っ手がついているパイレックス、陶 器製やクッキングポットなどの容器が適しています。

- 棚位置1 に焼き網を入れ、その上に容器を 置きます。
- 調理モードを選び、温度を調節します。

熱風	170 -	$190^{\circ}\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!$
上下加熱	190 -	210℃

調理時間

料理	70 - 90 Mir	1.
スフレ	40 - 60 Mir	ı.

調理するときのヒント

- じゃがいもや野菜などをじっくり煮たり、蒸したりする料理にはフタをします。フタがない場合にはアルミホイルか包装紙を濡らして利用できます。
- 肉やグラタンなど、表面をこんがり焼くに場合 にはフタをしないで調理します。
- **容器を重ねて調理**することができます。重ねて調理する場合には下側のポットのフタを 裏返しにします。

加工食品を調理する

加工食品 (次ページの表参照) を調理する場合には調理モード「急速加熱 ID」もご利用いただけます。

- 調理モード選択スイッチを急速加熱にします。
- 必要な温度に調節します。
- 温度切換スイッチ上のパイトッロランプが点 灯したら予熱したオーブンに料理を入れま す。

調節した温度になると別の調理モードに切り換わります。

容器に表示された温度、加熱時間、棚位置に従ってください。

加工食品を調理する場合、棚位置はその都度一段しか使えません。

同時に複数段で調理する場合には熱風を選んでください。

冷凍食品やピザは焼き網にクッキグペーパーを敷いて焼き、天パンやグリルパンでは焼かないでください。ピザはひどく形がくずれることがあるので焼き立てのまま移すことができません。続けて使うたびに時間がかかります。

フライドポテトやコロッケなどの冷凍食品は天 パンやグリルバンで大丈夫です。

加工食品の調理例

料理	温度 (℃)	推奨棚位置 (下から)	タイマー (分)	備考	
グラタン (ポテト、 ヌードル、野菜)	250	1. もしくは 2.	20 -25	焼き型の料理	
ラザーニア カネローニ	190	1. もしくは 2.	35-40	開封	
バゲッティ(中詰) パニーノ	200	1. もしくは 2.	12-15	開封し、焼き網にクッキング ペーパーを敷く	
ピザ (加熱済み)	200	1. もしくは 2.	12-20	開封し、焼き網にクッキング ペーパーを敷く	
ミニピザ (加熱済み)	220	1. もしくは 2.	8-10	開封し、焼き網にクッキング ペーパーを敷く	
グラタン フライドポテト コロッケ	220	1. もしくは 2.	12-20	開封し、焼き網にクッキング ペーパーを敷く	
ブレーツェル	220	1. もしくは 2.	12-15	開封し、焼き網にクッキング ペーパーを敷く	

従来のベーキングや調理例には調理モード「急速加熱」・
は適していません。

DIN 性能試験料理

DIN 規格 44 547 に基づく性能試験料理

菓子類	形態/ テンパン枚数	調理モード	棚位置 (下から)(℃)	温度設定 (分)	焼き時間
Spritzgebaeck	1枚	熱風。	1	140^{2}	35 - 38
	2枚	熱風 😞	1,3	$140^{2)}$	38-44
	3枚	熱風 😞	1,2,4 1)	140 2)	42-48
	1枚	上下加熱 🖃	2	170 2)	22-28
				予熱	+ 予熱
Wasserbiskuit	ケーキ用型	熱風 😞	1	$170^{2)}$	20 - 25
	ケーキ用型	上下加熱 🖃	1	190 2)	20-25
				予熱	+ 予熱
Hefeblech-	1枚	熱風 😞	1	170	45 - 55
kuchen	2枚	熱風 😞	1,3	170	50 - 60
	1枚				
		上下加熱 🖃	2	190	50 - 60

¹⁾ テレスコープラック仕様の場合、棚位置は1、2、5を選んでください。

上記以外の性能試験料理

菓子類/	形態/	調理モード	棚位置	温度設定	焼き時間
料理	テンパン枚数		(下から)	(\mathcal{C})	(分)
リュールクーヘン	角型	熱風 🚨	1	160	55 - 65
	上下加熱		1	170	55 - 65
カモ 1700g	グリルパンに	熱風 😞	1	160	100 - 120
	焼き網				
		上下加熱 🖃	1	200	100-120
ローストポーク	グリルパンに	熱風 😞	1	160	140 - 160
1500g	焼き網				
		上下加熱 🖃	1	200	140 - 160
トースト	焼き網	グリル 🞹	4	maximum	3 - 4
1500g	焼き網	熱風 圆 上下加熱 ■	1	160	140

²⁾ 温度上昇中は急速加熱にしないでください。

フロント、操作パネル

- 表面はスポンジクロスと食器用洗剤とぬるま 湯でクリーニングします。
- 最後にやわらかい布で表面の水気をふき取ります。

また、ガラス、ステンレス、アルミの各フロントについては、傷つけたり変色したりしないように仕様ごとの取扱には注意してください。

ガラスフロント仕様

ガラスフロントと操作パネルは傷つきやすく、

- クレンザーなどの研磨材入りの洗剤
- なべ磨き用スポンジとか研磨材が残っている 使い古しのスポンジなど、研磨材が入ってい るスポンジ
- オーブン用スプレーは、使わないようにしてください。

オーブンドアの取っ手や操作パネルはいつも 使った後にクリーニングするのがベストです。そ のままにしておくと取れなくなります。

アルミフロント仕様

アルミは活物質で、見る角度や光の入射、また、環境によって反射作用が決まり、本体の魅力を左右します。

汚れたままにしておくとアルミ表面や操作パネルは変色したりするので汚れは放置しないですぐに落してください。

フロントと操作パネルは傷つきやすく、

- ソーダ(炭酸ナトリウム)、酸や塩素系洗剤
- クレンザーなどの研磨材入りの洗剤
- なべ磨き用スポンジとか研磨材が残っている 使い古しのスポンジなど、研磨材の入ってい るスポンジ
- ステンレスクリーナー
- 石灰質剥離用洗剤
- 食洗機用洗剤
- オーブン用スプレーは、使わないようにしてください。

ステンレス什様

フロントと操作パネルは傷つきやすく、

- ステンレス表面
- 魅力あるステンレス操作パネル にはそれぞれクリーニング時の注意事項を守っ てください。

ステンレス表面

ステンレス表面のクリーニングには研磨材の 入っていないステンレスクリーナーが滴していま す。

- ソーダ(炭酸ナトリウム)、酸や塩素系洗剤
- クレンザーなどの研磨材入りの洗剤
- なべ磨き用スポンジとか研磨材が残っている 使い古しのスポンジなど、研磨材の入ってい るスポンジは、

使用しないようにしてください。

汚れがすぐに再付着しないようにするためには、 「ネオブランク」などのステンレスクリーナーがあ ります。これを軟らかい布で薄く延ばします。 (「ネオブランク」については弊社サービス部より 入手可能です。)

ステンレス操作パネル

汚れたままにしておくと操作パネルは変色し たりするので汚れは放置しないですぐに落し てください。

- ソーダ(炭酸ナトリウム)、酸や塩素系洗剤 クレンザーなどの研磨材入りの洗剤
- なべ磨き用スポンジとか研磨材が残っている 使い古しのスポンジなど、研磨材の入ってい るスポンジ
- ステンレスクリーナー
- オーブン用スプレーは、 使用しないようにしてください。

焼き網/棚受け

焼き網と棚受けのステンレス表面は PerfectClean加工してあります。

クリーニングとお手入れについては、次ページ の「PerfectCleanほうろう加工」の場合と同様 に行ってください。

ローストフィルター

熱いお湯に洗剤を入れてクリーニングするか、 食器洗い機で洗浄します。

食器洗い機で洗浄する場合、使用した洗剤に よってはフィルター面が変色して永久に取れな くなることがあります。

PerfectClean ほうろう加工

オーブン庫内、天パン、グリルパンのほうろう 面は新しい方法で加工されています。

PerfectClean加工面は、今までオーブンに使われていたエナメル質(ほうろう)に比べて際立った焼付防止効果と手軽にできるクリーニングにご納得いただけます。

調理したものはちょっとしただけで簡単に剥がれ、ベーキングやローストした後の汚れもずっと 簡単に落ちます。

焼付防止と手軽なクリーニングの効果を末永く ご利用いただくために、以下のお手入れ時のヒ ントを参考にしてください。

PerfectClean加工面のお手入れはガラスと同じです。PerfectCleanのクリーニング剤が適しているかどうか分からない場合、ご自宅の窓ガラスを傷つけないでクリーニングできるか塗ってみてください。

従来のほうろう加工天パンの上で料理を切り分けたりするのが習慣になっていますが、 PerfectClean面でも同じように切り分けたりすることができます。

火傷する恐れがあります! クリーニングはオーブンを冷ましてから行って ください。

普段の汚れの場合、PefectClean 表面は食器洗い用のスポンジ、お湯、食器用洗剤でクリーニングするのが最適です。

残りかすを洗剤の溶液で2~3分浸して軟らかくするとクリーニングが楽になります。また、必要に応じてスポンジの硬い方を使うこともできます。

最後にきれいな水で入念に洗い落します。 必ず表面から簡単にしたたり落ちる程度に行ってください。洗剤が残っていると水滴は落ちにく くなります。

頑固な汚れでは、もっと汚れ落しに苦労することがあります。

オーブン用スプレーでクリーニングする前は 触媒ほうろう加工した後壁とカバープレート にかからないようにしてください。スプレーで 触媒ほうろうがいたみます。

表面をクリーニングする場合には庫内を冷ましてください。その後でオーブン用スプレーをかけて、10分くらい作用させます。その後、必要ならば、スポンジの硬い方も使うことができます。

必要に応じてこの作業を繰返します。

オーブン用スプレーを使ったら、後で表面を水洗いしてぬぐい取ります。 焼付いた残りかすにはガラススクレーパーやステンレススチールをコイル状にしたもの (スポンテックス・スプリネットなど) もご使用いただけます。

ガラススクレーパーや金属たわしで表面を傷つけないように慎重にクリーニングします。

最適な使用法とは使用した後で必ず表面をきれいにすることで、これが大切です。 焼付き防止効果は一定に保たれ、低下することはありません。

PerfectClean 表面が前回の残りかすで覆われているとその効果は低下します。

PerfectClean加工面を傷つけることのない ようにするために

- クレンザー等の研磨材入りの洗剤
- セラミックホブ用洗剤
- スチールウール
- なべ磨き用スポンジとか研磨材が残っている使い古しのスポンジなど、研磨材の 入っているスポンジ
- オーブン用スプレーを高い温度や長い時間作用させたり、
- 食器洗い機で洗浄するのは 避けてください。

取扱いが不適切なためにPerfectClean加工 面が損傷しても焼付き防止や手軽なクリーニング特性は残りますが、どんな場合でも少なくとも お手入れ簡単なほうろうの場合とほとんど変わり はありません。

また、

- 焼き型のしまりが不充分で、これによる果汁 やケーキの生地などの汚れはオーブンが温 かいうちに取るのがベストです。
- 吹きこぼれた果汁で変色したままになることがあります。同様にローストした後にグリルパンにつやのない汚点がついたまま消えないことがありますが、加工特性を侵すものではありません。

決してこのしみを落そうとは思わないでください。この取扱説明書に明記してあるもの以外は使用しないでください。

- ほうろうの薄い灰色によって庫内を白っぱくする効果があり、調理に対して最も目立ちます。場合によっては、ベーキングやローストした後に汚れをちょっと見つけて取り除きます。

触媒ほうろう加工

後壁やカバープレートなどの取外し可能な部品は、暗褐色の触媒ほうろうで被覆してあります。

触媒ほうろうとは、自己反応によるクリーニング 特性のある被覆です。

後壁は熱風オーブン機能では空気の循環に よってひどく油汚れします。

触媒ほうろうの自己反応クリーニング特性によって、オーブンを200℃以上に加熱すると自動的に油汚れを取り除きます。温度が高いほどきっちり反応します。

触媒ほうろうには、研磨材やスクラッチブラシ やスクラッチスポンジ、オーブン用スプレー は適しません!

被覆が傷つき、自己反応によるクリーニング 特性がなくなります。

PerfectClean加工したものをオーブン用スプレーでクリーニングする前には触媒ほうろう加工した部品は取り外してください。

しかし、触媒被覆にはスパイスの残りものや砂糖のしみなどの汚れに対するクリーニング作用はありません。

水と軟らかいブラシを使って手で汚れを落す必要があります。

クリーニングを怠ると、次にベーキングやローストするときにますます焼き付いてしまいます。

火傷する恐れがあります!

クリーニングはオーブンを冷ましてから行って ください。

使ったらクリーニングするのがベストです。クリーニングを怠ると余計に汚れが落ちにくくなったり、最悪な場合には取れません。

■触媒被覆したところは湿らして汚れを取ります。洗剤を加えたお湯と軟らかいブラシを使ってください。

その後さらに、汚れの程度によっては後壁やカバープレートにはねた油汚れはオーブンを加熱して取り除きます。

加熱して汚れを落すには、

- 調理モードを「熱風 [3]」にします。
- ■最高温度に調節します。

オーブンは約1時間つけたままにします。 汚れの程度に応じて時間を調整します。

オーブンを高温で使いっていくうちに残っている 汚れは次第になくなります。

タイマーで終了してください。そうすれば消し 忘れることはありません。

取扱いが不適切だったり、汚れがひどかったりして後壁やカバープレートの触媒被覆の効力がなくなった場合には、新しい部品が販売店か弊社サービス部でお求めになれます。


庫内

庫内を楽にクリーニングするために

- オーブンのドアは取り外せます。
- 棚受けが取り出せます。
- 後壁が取り出せます。
- 上部ヒーターを下げて、カバープレートを取り出せます。


オーブンのドアを取り外す

オーブンのドアは止め金具でドアヒンジと接続してあります。



先に左右の止め金具のストッパーを外してください。これでドアは止め金具から取り外せます。

■ドアを全開にします。



- 左右のドアヒンジのストッパーを旋回して外します。ストッパーは止まるところまで矢印方向に旋回してください。
- ■ドアを止まるところまで閉めます。

ドアは水平 (全開) 位置で引っ張らないでください。この位置で止め金具からドア引っ張ると跳ね返ったり、本体がいたんだり、また、怪我する恐れもあります。




■ドアは両端をつかんで、上(矢印)方向に止め金具から引き離します。

取っ手のところで引っ張り上げないでください。取り外すときはまっすぐ引っ張り、どちらかに傾かないように注意してください。

万が一ガラス板とガラス板との間に汚れが溜まるようなことがあれば、必要に応じてドアは分解することもできます。

「故障かな?と思ったら」の項を参照してください。


オーブンのドアを取りつける



■ドアを両端を握って、ドアヒンジを止め金具に 差し込みます。

ドアはまっすく差し込み、傾かないように注意してください。

■ドアを全開にします。



■ 左右のストッパーを旋回して再度ロックします。ロックするにはストッパーを水平に止まるところまで旋回します。


この時、必ずストッパーのキャッチノーズをド アクリップに固定してください。

ストッパーは必ずクリーニングして再度ロックしてください。ロックしないとドアは止め金具からはずれてこわれることがあります。


棚受けを取り外す

ヒーターの電源がOFFで、冷えていなければいけません。

火傷する恐れがあります!



■ホックを手前に引きます。




■棚受けを取り外します。

取り付けは逆の手順で、慎重に行ってください。

後壁を取り外す

■ 棚受けを取り外します。



■ 後壁のネジを外して、後壁を取り外します。

オーブンは絶対に後壁を外したまま使用しないでください。

大怪我する恐れがあります!


取り付けは逆の手順で、慎重に行ってください。

上加熱ヒーターを下げてカバープレートを 取り外す


ヒーターの電源がOFFで、冷えていなければいけません。

火傷する恐れがあります!

■ 棚受けを取り外します。




■キャップナットを外します。



■ヒーターを下げます。

ヒーターは無理に引き下げないでください。 壊れることがあります。 汚れ具合によってはカバープレートを取り外すこともできます。



- カバープレートを押えて、ローレット付きナットを外します。
- ■カバープレートを取り外します。

取り付けは逆の手順で、慎重に行ってください。

取り付けや保守サービスについては、資格 ある専門業者にお任せください。

不適切な据え付けや保守サービスによって ユーザーに重大な危険が生じることがあり ます。不適切な据え付けや保守サービスに 対する製造者責任は負いかねます。

しかし、次のような障害についてはご自分で 解決できます。

こんな時 どうするの?

オーブンが加熱しない。

- 調理モードと温度をセットしていますか?
- タイマー仕様の場合、「AUTO」が点灯して いますか?


「、>>>、」が点灯しているときのみタイマーに関 係なくオーブンを ON することができます。 ボタン「②」を押して「351」にします。

■ ブレーカーが落ちていませんか?

加熱するが、庫内灯が点灯しない。

電球(白熱)がきれていますので交換してくだ いな

- ■オーブンの電源プラグを抜くか、ブレーカー をOFFにしてオーブンの電源を切ります。
- 棚受けを取り外します。



- ■ランプカバーを取り外します。
- 電球 (白熱)を取り換えます。 230 V, 25 W, E 14 耐熱 300℃、ドロップシェイプ
- ■ランプカバーを取付けて、棚受けを取り付け ます。

調理が終った後の音が大きすぎる。

故障ではありません!

オーブンがOFFになって庫内の湿気で操作パネルやキャビネット外装が結露しないように、冷却ファンが2~3分回ります。オーブンの温度が規定値以下になると自動的に冷却ファンはOFFになります。

オーブンのドアを全開したり、部分的に開放すると温度はより早く下がります。

ベーキング早見表の時間が過ぎてもケー キやクッキーが焼けていない。

- 正しい温度に調整してありますか?
- レシピを変えましたか? 水分が多すぎたり、卵の量が多すぎると生 地がべとついて焼き時間を長くしなければい けません。
- ■「熱風 図」でベーキングする場合、ブロワー前面にグリルフィルターがありますか?グリルフィルターが付いていると焼き時間が10~15 分程度長くなります。

ケーキやクッキーには褐色化に違いがある。

いつも褐色化には一定の違いがあります。 ですから、電気オーブンの各メーカーの製品案 内にはきちっと褐色化の違いをパーセントでお 知らせしています。天パンに適用される数値は 標準化方式で算出されます。

褐色化の違いがもっとも顕著な場合に次のこと を調べてください。

- 「熱風 [臥]」でベーキングするとき
- 温度を高く設定してありますか?
- 正しい棚位置を選んでいますか? ブロワー前面にグリルフィルターがありますか?
- 「上下加熱 🔲」 でベーキングするとき
- 焼き型の材質は何、色は何色ですか? 明るい、光沢のある型は適しているとは言えません。
- 正しい棚位置を選んでいますか?

触媒ほうろう面にさび色の汚点が現れる。

焼き網で焼くと気流によって部分的にスパイスが内壁に沈着して残ります。

このような汚点は触媒では除去されません。お 湯、洗剤、軟らかいブラシで取り除いてください。

停電して、タイマーの日時表示の代わりに「0・00」と「AUTO」が点滅する。

設定時間はすべて停電によって消去されました。

■ 日時、場合によっては調理時間を設定しなおします。

ブザー音が止まるとタイマー表示は「0・ 00」となる。

故障ではありません! しばらくすると日時表示となります。

タイマー表示に「AUTO」が点滅する。

- 調理モードの設定が合っていないと
- 調理モードを設定したまま日時を設定、

変更すると

- 「→」」と「→」」ボタンでブザー音を止めると「AUTO」が点滅表示して誤った設定を知らせてくれます。

ガラス板の間が汚れている。

オーブンのドアは回りをシールして湯気が入らないようにしてあります。

それでも万が一ガラス板とガラス板の間に汚が 溜まるようなことがあれば、必要に応じてオーブ ンのドアを分解して内側をクリーニングすること ができます。

ガラス板をクリーニングする場合には研磨剤 や硬いスポンジやブラシを使わないでくださ い!ガラスの表面に傷がつきます。

オーブン用のスプレーは使用しないでください。アルミニウムの異形材が損傷します。


ガラス板の表裏はそれぞれ被覆が違っていいるのでクリーニングした後は正しい位置に戻すように注意してください。庫内に対向する側は熱を反射する働きをします。

ドアはふきんなどの軟らかい敷物に置いて、 傷つけないようしてください。この場合、取っ 手のある側を下にして取っ手をテーブルの端 からはみ出させるのが賢明です。ガラス板は 水平になって、クリーニングのときに割れる 恐れがありません。


取り外したガラス板は割れないように用心して置いておいてください。

■オーブンのドアは、必ず分解する前に取り外してください。

型式によってドアは2枚または3枚のガラス板で組み立てられています。




■トルクスドライバーでネジをゆるめ、パッキンと 一緒にガイドとガラス抑えブラケットを外します。



■ 内側のガラス板を少し持ち上げ、引き抜きます。

3枚ガラスのオーブンドアの場合、真中のガラス板も取り外すことができます。




■ガラス板は手前に引き出します。


以上で必要とあればガイドレールの近くで左右 のガラス板の上端に取り付けるシール用異形材 を離すことができます。

この異形材はフレーム内でガラス板の位置がずれないようにします。


■ ガラス板や他の構成部品をクリーニングして、ドアを元に戻します。



■ 真中のガラス板を(あれば)ほぼ入るところまで押し込みます。(刻印した部材番号が右下の角で判読できなければいけません。)シール用異形材を差し込み、ガラス板を入ることろまで押しこみます。




■ 内側のガラス板のサイドシールを取付溝に固定します。




■ ガラス板の前にレールをシールと一緒にあて がいます。

シールを正しく取り付ければ調理中に湯気がドア内に侵入することはありません。



■ 内側のガラス板を押し下げて取り付けます。 この時サイドシールがずれないようにして、ガラス板が出きるだけ沈むように注意してください。



■ ガイドをかぶせて、レールを締めなおします。

ご自分で直せない故障については、下記にお問い合わせください。

- お買い上げのミーレ販売店


ご連絡していただきたい内容

型式名:

シリアル番号(製造番号):

(上記の内容は、オーブンのドアを開けて、下 方にご覧になれます本体の銘板に記載してあり ます。) オプション(特別付属品)については、お買い上げの販売店は弊社サービス部でお求めになれます。


テレスコープラック



5段式テレスコープラックはオーブンから完全に引き出すことができます。

調理全体の様子がよく分かります。


飛散防止天パン




グリル用、グリルパンと焼き網でローストする場合に敷きます。

飛散防止天パンはグリルパンにしたたり落ちた 汁気を集めて、焼け焦げないようにします。 ローストした汁気は再利用できます。


ホルダー






グリルパン、天パン、焼き網の出し入れ用

ピザ型



丸型は醗酵生地や練り込み生地でつくるピザやフラットケーキ、甘味や薬味のあタルト、さっと焼くデザート、パンケーキを焼いたり、冷凍ケーキやピザを焼きなおす場合に最適です。


ミートプレート



ミートプレートは他のものとは違って直接オーブンの棚受けに差し込むことができます。 表面は固着しないように被覆してあります。

ミートプレートは深さ 22cm 又は 35cm のものがご利用いただけます。 ふたは別売となります。

ベーキングストーン



ピザ、キチェ、パン、ブレーチェン、薬味のきいたゲベック... 等かりかりの焼けた地にしたい料理の場合にはベーキングストーンで出来具合は最適なものとなります。

保温性の耐火粘土製で上薬がかけてあります。 焼き網の上に置きます。 ベーキングしたものを乗せたり、取りおろすには、未加工の木製の鍋敷を置きます。

触媒被覆の左右壁面

各部は取外しできる後壁と同じようにオーブンを200℃以上に加熱して自動的に油脂のしみを取り除くことができる触媒ほうろう加工してあります。

オーブンの側壁は触媒ほうろう壁面の採用によって汚れないようになっています。

お求めになる場合には必ず型式名とサポートグ リッド仕様かテレスコープラック仕様かもお知ら せください。


電気工事は、すべて厳正に電気設備基準 にしたがって適任な有資格者が行わなければなりません。

無資格者による設置や修理作業などは危険です。無資格者による不正な作業に対する 製造者責任は負いかねます。

電圧、定格消費電力、アンペア数については、 ドアを開けた庫内下部に取り付けてある銘板に 記載してあります。


これらの数値が屋内の主電源に一致していることを確認してください。

また、お問い合わせする場合には必ず電圧、型式名、シリアル番号をお知らせください。



分岐回路の電源を落してください。

- ■本体の電源を接続します。
- ■本体をウォールキャビネットにセットして、位置を決めます。



■ オーブンのドアを開いて、2本のネジでキャビネットの両側面に止めます留めます。

本体は必ずビルトインした状態でご使用ください。

仕様

定格電圧: 単相 200V

定格周波数: 50/60 Hz

定格消費電力: 3500 W (電源コード付き)

ヒーター: グリルヒーター

下部ヒーター

コンベクションヒーター KAT ヒーター(触媒用)

モーター: コンベクションモーター

クーリングモーター

調理皿: パーフェクトクリーン採用

オーブン色: ステンレス、白色、黒色

機能選択: 6通りの機能選択

・コンベクション

・コンベクショングリル

•庫内灯

・上下ヒーター

・グリル

温度選択: 50~270℃

ブザー音: 3種類から1つを選択

設置方法: ビルトイン式(専用キャビネット使用)

外形寸法: *別紙図参照(61ページ)

庫内容量: 47ℓ

アフターサービスと保証について

保証書について

保証書は、販売店または指定サービス店が所定事項を記入の上お渡しします。その際、必ず「据付日、販売店名、商品引き渡し店名」等が記入されていることを確認の上、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

- 保証期間は、据付日から1年間です。
 - *ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては 有料となる場合があります。詳しくは保証書を良くお読みくだ さい。

修理について

異常がある場合はご自分で修理なさらずに、必ず販売店もしくは サービス店にご連絡ください。

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づき、無料あるいは有料で修理いたします。

- 保証期間経過後の修理 修理により製品の機能が維持、回復できる場合には、ご要望に より有料で修理いたします。
- 補修用性能部品の最低保有期間

 補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
 - *性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスの 依頼について

修理および転居・改築の際の製品移動、その他ご不明な点は、販売店もしくは指定サービス店にご依頼またはお問い合わせください。

- ●お知らせいただきたい内容
 - 1. 異常の状況
 - 2. 製品名(保証書に記載してあります)
 - 3. 据付日(")
 - 4.型 式(")
 - *型式・製造番号はグリスフィルターを外した本体の内側に貼ってある「ステッカー」に記載されています。



愛情点検

長年ご使用の電気オーブンの点検を!

ご使用の際、 このようなことはありませんか

- ●スイッチを入れてもときどき運転しない時がある
- ●運転中に異常な音や振動がする
- ●本体ケースが変形していたり、異常に熱い
- ●電気オーブンにさわるとビリビリ電気を感じる
- ●その他の異常や故障がある



●使用を中止してください●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切り 分電盤の専用ブレーカーをOFFにして、必ずお求めの 販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での 修理は危険な場合がありますから、絶対になさらない でください。

ミーレ・ジャパン株式会社

本社: 〒150-0044東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー11F

コールセンター: 60120-310-229/03-5784-0039/03-5784-0042

22 / 4104 M.-Nr.: 05 724 160 / 02